

# dyson hepa big+quiet formaldehyde

## Guia do Utilizador




---

### Índice

Começar  
Montar o aparelho  
Colocar o aparelho  
Utilizar o aparelho

Monitorizar o CO<sub>2</sub>  
Substituir o filtro HEPA  
Substituir o filtro de carbono  
Cuidar do aparelho

# Começar



# Montar o aparelho

Usando as duas mãos, pegue na base do produto e retire-o da caixa.

O seu purificador vem equipado com um filtro HEPA, um filtro de carbono e um filtro catalítico permanente. Os filtros já vêm instalados no aparelho.

Retire o amplificador cónico da caixa e coloque-o por cima do aparelho.

Rode o amplificador cónico até ouvir o clique, que confirma que encaixou completamente.

Ligue à tomada e prima o botão de alimentação.





# Colocar o aparelho

O aparelho vem equipado com rodas para ser mais fácil de manobrar.

Coloque o aparelho ao nível do chão.

Para uma purificação mais eficaz, coloque o aparelho numa extremidade da divisão, a uma distância mínima de 1 metro da parede, com o amplificador cónico a apontar para o ponto mais afastado, ao longo da parede.

Pode posicionar o aparelho na diagonal relativamente à divisão.



# Utilizar o aparelho

## Potência e velocidade do fluxo de ar

Prima o botão de alimentação no ecrã para ligar o aparelho.

Prima novamente o botão de alimentação para ativar a velocidade 1 do fluxo de ar.


Prima o botão de alimentação uma segunda vez para ativar a velocidade 2 do fluxo de ar.

Mantenha premido o botão de alimentação no ecrã para desligar o aparelho.




# Monitorizar o CO<sub>2</sub>


O ecrã LCD apresenta a definição do modo de potência e o nível de CO<sub>2</sub> na divisão, mostrando os valores em tempo real.



**Baixo nível de CO<sub>2</sub>**  
Os níveis de CO<sub>2</sub> são seguros.



**Nível médio de CO<sub>2</sub>**  
Os níveis de CO<sub>2</sub> aumentaram. É aconselhável tomar medidas, como abrir uma porta ou janela.




**Elevado nível de CO<sub>2</sub>**  
Os níveis de CO<sub>2</sub> aumentaram para níveis preocupantes. É aconselhável tomar medidas, como abrir uma porta ou janela.

# Substituir o filtro HEPA

## Remova o amplificador cônico

Faça deslizar o botão de segurança localizado na parte de trás do amplificador cônico para desbloquear. Retire o amplificador cônico do aparelho.


Retire a cobertura exterior da base do aparelho.



## Retirar o filtro

O filtro HEPA está localizado na cobertura exterior. Pressione os botões de segurança do filtro localizados no aro interior e retire a cobertura exterior do filtro.

Elimine o filtro.




## Instalar um filtro novo

Remova o filtro de substituição da sua embalagem.  
Coloque o filtro na base do aparelho.

Coloque a cobertura exterior sobre o filtro e pressione até ouvir um clique que indica que está devidamente encaixado.

Coloque o amplificador cônico no aparelho e rode-o até encaixar com um clique.

Ligue à tomada e prima o botão de alimentação.




# Substituir o filtro de carbono

## Remova o amplificador cónico

Faça deslizar o botão de segurança localizado na parte de trás do amplificador cónico para desbloquear. Retire o amplificador cónico do aparelho.


Retire a cobertura exterior da base do aparelho.



## Retirar o filtro

O filtro de carbono está enrolado no corpo principal do aparelho. Retire os quatro clips em direção a si para libertar o filtro.

Elimine o filtro.



## Instalar um filtro novo


Remova o filtro de substituição da sua embalagem. Coloque o filtro na base do aparelho.

Enrole o filtro em torno do corpo principal do aparelho, encaixe os clips e puxe-os para bloquear o filtro.

Volte a colocar a cobertura exterior na sua posição na base do aparelho.

Coloque o amplificador cónico no aparelho e rode-o até encaixar com um clique.

Ligue à tomada e prima o botão de alimentação.




# Cuidar do aparelho

Para garantir sempre o melhor desempenho do purificador de ar Dyson, é importante limpá-lo regularmente e verificar se existem obstruções.

## Limpeza do aparelho

Se o aspirador tiver pó, limpe-o com um pano húmido e sem pelos.



Verifique a entrada do sensor na parte esquerda do amplificador cônico e retire todos os vestígios de pó e detritos.

Verifique se há pó e detritos na cobertura exterior e no amplificador cônico.

Use uma escova suave para remover pó e detritos.

Não use detergentes ou produtos de polimento para limpar aparelho.

